



**SZKLANA WAGA KUCHENNA
IC201/AC201WW**

**Lider w dziedzinie wag kuchennych
Instrukcja obsługi**

Dziękujemy za zakup wagi kuchennej Accuweight. Waga kuchenna Accuweight jest przykładem doskonałego projektu i wykonania. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

V20210224 PL

Wskazówki ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją wraz z gwarancją, paragonem i w miarę możliwości pudełkiem z opakowaniem wewnętrznym. W przypadku przekazania tego urządzenia innym osobom należy przekazać również instrukcję obsługi.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
- Przechowywać z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzać w płynach) i ostrych krawędzi.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. Zawsze kontaktuj się z autoryzowanym technikiem.

Symbole w niniejszej instrukcji obsługi

Ważne informacje dla Twojego bezpieczeństwa są specjalnie oznaczone. Należy bezwzględnie przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć wypadków i zapobiec uszkodzeniu urządzenia:



OSTRZEŻENIE: Ostrzega przed niebezpieczeństwem dla zdrowia i wskazuje na możliwe zagrożenia dla zdrowia.



PRZESTROGA: Oznacza możliwe zagrożenia dla urządzenia lub innych obiektów.



UWAGA: Podkreśla wskazówki i informacje.

Dzieci

- W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o trzymanie wszelkich opakowań (torebek foliowych, pudełek, styropianu itp.) poza ich zasięgiem.



OSTRZEŻENIE: Nie pozwalać małym dzieciom na zabawę folią. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

- Dzieci powinny być przez cały czas nadzorowane, aby zapewnić, że nie będą się bawić urządzeniem.

Postępowanie z bateriami



OSTRZEŻENIE:

- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje **niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci. **Nie** są one zabawką.
- Baterie mogą zostać połknięte, co może zagrażać życiu. Jeśli bateria została połknięta, natychmiast poszukaj pomocy medycznej.
- Nie należy otwierać baterii na siłę.
- Unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami. (Pierścienie, gwoździe, śruby et cetera.) Istnieje **niebezpieczeństwo zwarcia!**
- W wyniku zwarcia baterie mogą się znacznie nagrzać lub nawet zapalić. Może to doprowadzić do poparzeń.
- Dla własnego bezpieczeństwa bieguny baterii powinny być podczas transportu zakryte paskami samoprzylepnymi.
- W przypadku wycieku z baterii nie należy wcierać płynu do oczu lub na błony śluzowe.
- W przypadku kontaktu rąk z cieczą należy je dokładnie umyć, a oczy przepłukać czystą wodą; jeśli objawy nie ustąpią należy skonsultować się z lekarzem.

Montaż baterii



UWAGA:

Tam, gdzie jest to wymagane, dostarczone baterie zostały zabezpieczone na czas transportu plastikową folią.

1. Ta waga działa na 2 baterie "AAA" (w zestawie). Przed przystąpieniem do pracy usuń z baterii plastikową folię. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie; nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (ni-cad, ni-mh, itp.).
2. Otwórz komorę baterii znajdującą się na spodzie wagi.

3. Umieść baterie w komorze baterii zgodnie z symbolami polaryzacji zaznaczonymi w komorze.
4. Załóż pokrywę komory baterii.
5. Wymień baterie, jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis "Lo" lub odczyty staną się niewyraźne lub nieregularne.



PRZESTROGA:

- Baterie mogą stwarzać zagrożenie zadławienia. Nie pozwól, aby dzieci miały do czynienia z bateriami.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać. Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.

Ogólna operacja ważenia

1. Umieść wagę na twardej, równej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk "⏻ - ZERO", aby włączyć wagę. Na wyświetlaczu najpierw pojawi się "8888", a następnie zero, gdy będzie gotowa do użycia. Jeśli wyświetlacz nie pokazuje zera, naciśnij przycisk "⏻ - ZERO", aby wyzerować (wytarować) wagę. Na wyświetlaczu pojawi się napis "tArE", a następnie zero. Waga jest gotowa do użycia.
3. Twoja waga jest ustawiona fabrycznie na ważenie w funtach/uncjach. Aby przełączać się pomiędzy funtami/uncjami (lb oz), gramami (g), uncjami płynnymi (fl:oz) i mililitrami (ml), naciśnij przycisk "UNIT".
Odmierzanie płynnych składników: Funkcja odmierzenia płynów jest odpowiednia dla wszystkich płynów na bazie wody, w tym wina, mleka, bulionu, śmietany itp. Uwaga: Oleje mają niższy ciężar właściwy, co spowoduje odczyt objętości o około +10%. W przypadku odmierzenia olejów objętościowo na tej wadze, prosimy o odpowiednie dostosowanie.
4. Umieść przedmiot, który ma być zważony na środku platformy.
Wyświetlona zostanie waga. W miarę dodawania masy, wyświetlana masa zwiększa się.
5. Waga wyłączy się automatycznie po 3 minutach, jeśli nie ma zmiany wagi, lub po jednej minucie, gdy ważone składniki zostaną usunięte.
Naciśnij i przytrzymaj
"⏻ - ZERO", aby wyłączyć wagę ręcznie.

Operacja tarowania

Możesz chcieć zważyć składniki w misce lub innym pojemniku (nie dołączonym do zestawu). W takim przypadku należy wytarować lub zrównoważyć wagę miski, aby wyświetlana była tylko waga składników.

1. Wybierz pojemnik, który będzie bezpiecznie balansował na platformie bez przechylania się lub ryzyka upadku. Nie należy używać ciężkiego pojemnika, ponieważ może to zmniejszyć maksymalną pojemność wagi.
2. Podczas gdy waga jest wyłączona, umieść pusty pojemnik na platformie wagi. Włącz wagę. Na wyświetlaczu pojawi się "8888", a następnie zero. Masa pojemnika została wyzerowana.
3. Dodaj składnik, który ma być zważony. Na wyświetlaczu pojawi się waga samego składnika.
4. Waga dodatkowych składników również może zostać wytarowana. Na przykład, jeśli przepis wymaga $\frac{1}{2}$ lb ryżu i $\frac{1}{2}$ lb fasoli, umieść ryż w misce. Po zważeniu odpowiedniej ilości ryżu, naciśnij przycisk "⏻ - ZERO". Na wadze pojawi się napis "tArE", a następnie zostanie wyzerowana. Dodaj $\frac{1}{2}$ lb fasoli. Oba składniki zostały dokładnie zważone w tej samej misce.
5. Gdy wagi składników zostały wytarowane, po zdjęciu przedmiotów z wagi na wyświetlaczu pojawi się liczba ujemna. Aby przywrócić wagę do zera dla nowego pomiaru, naciśnij przycisk "⏻ - ZERO". Waga pokaże "tArE", a następnie resetuje się do zera.

Środki ostrożności

1. Czyść odsłonięte części miękką, lekko wilgotną szmatką. Do usuwania plam należy używać łagodnego mydła. Nigdy nie używaj detergentów, nadmiaru wody, impregnowanych ściereczek, ostrych środków czyszczących ani sprayów. Unikać kontaktu z kwasami, takimi jak soki cytrusowe.
2. Nie należy manipulować przy wewnętrznych komponentach wagi. Postępowanie takie spowoduje unieważnienie gwarancji na to urządzenie i może spowodować jego uszkodzenie. Waga nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika.
3. Mimo że waga została zaprojektowana jako urządzenie bezobsługowe, zawiera ona wrażliwe części elektroniczne. Unikaj surowego traktowania. Traktuj ją z troską, aby zapewnić najlepsze działanie.

4. Ta waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego / konsumpcyjnego. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego lub medycznego.
5. Ta waga jest przeznaczona do odczytywania ciężarów do 11 lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g / 176 fl. oz. x 0,1 fl. oz. / 5000 ml x 1 ml. Aby zapobiec uszkodzeniu, nie należy umieszczać na niej więcej niż 11 lb / 5000 g / 176 fl. oz. / 5000 ml.
6. Nie przechowuj wagi tam, gdzie przechowujesz chemikalia do czyszczenia. Opary z niektórych produktów gospodarstwa domowego mogą wpływać na elektroniczne komponenty Twojej wagi. Nie przechowuj wagi na boku.
7. Ta waga jest niezwykle czułym urządzeniem ważącym. Aby zapobiec wyczerpaniu baterii, nie przechowuj niczego na wadze.
8. Nie wyrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą eksplodować lub wycieć. Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie; nie mieszaj starych i nowych baterii. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (ni-cad, ni-mh, itp.). Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
9. Ostrzeżenie o przeciążeniu: Jeżeli podczas ważenia na wyświetlaczu pojawi się napis "o-Ld", oznacza to, że przekroczona została maksymalna nośność wagi. Należy natychmiast usunąć ważony produkt; w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia.



PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.



UWAGA: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest

zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmienić kierunek lub lokalizację anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/EU.

Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmiećnika"

- Chroń nasze środowisko: nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do odpadów domowych.
- Prosimy o oddanie urządzeń elektrycznych, których nie będą Państwo już używać, do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków nieprawidłowej utylizacji dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje dotyczące miejsc, w których można pozbyć się sprzętu, można uzyskać od władz lokalnych.



PRZESTROGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie należy wyjąć z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Twoje miasto lub władze lokalne mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

IMPORTER:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl