

AccuWeight

Cyfrowa waga kieszonkowa

Instrukcja obsługi

IC-257BB



WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu nowego produktu AccuWeight. Aby zapewnić jego najlepsze działanie, przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

1. Cechy i dane techniczne



1. Wyświetlacz LCD z pomarańczowym podświetleniem
2. Maksymalne obciążenie: 300 g
3. Minimalne obciążenie: 0,05 g
4. Działka elementarna: 0,01 g
5. Jednostki: g, ct, gn, ozt, dwt, oz
6. Wskaźnik przeciążenia: o-Ld
7. Funkcja kalibracji
8. Funkcja liczenia sztuk
9. Funkcja tary
10. Temperatura pracy: 5-35°C
11. Zasilanie: 2 baterie AAA (3,0 V)

OBSŁUGA

2. Zawartość zestawu

- 1 x cyfrowa waga kieszonkowa
- 1 x odważnik kalibracyjny 50 g
- 1 x szalka wagi
- 2 x bateria AAA
- 1 x instrukcja obsługi

3. Cztery przyciski

PCS: liczenie sztuk.

TARE: wyzerowanie lub tarowanie wagi.

UNIT: wybór jednostki pomiaru: g / ct / gn / ozt / dwt / oz.

ON/OFF: włączanie lub wyłączanie wagi.

4. Ważenie

1. Naciśnij **ON/OFF**, aby włączyć wagę.
2. W razie potrzeby naciśnij **TARE**, aby wyzerować wagę.
3. W razie potrzeby naciśnij **UNIT**, aby zmienić jednostkę.
4. Delikatnie umieść przedmiot na środku platformy.

5. Kalibracja

1. Naciśnij **ON/OFF**, aby włączyć wagę.
2. Przytrzymaj **UNIT**, aż pojawi się **CAL**; następnie na wyświetlaczu zacznie migać **50.00**.
3. Umieść dołączony odważnik 50 g na środku platformy. Pojawi się **50.00**, a po chwili **PASS**.
4. Kalibracja została zakończona. Waga jest gotowa do pracy.

6. Funkcja liczenia sztuk

1. Ustaw wagę na równej powierzchni, włącz ją, a następnie naciśnij **PCS**.

6. Funkcja liczenia sztuk

2. Przygotuj próbkę składającą się z 25, 50, 75 lub 100 sztuk liczonego przedmiotu. Umieść ją na platformie i przytrzymaj **PCS**, aż waga wyświetli 25. Naciskając **UNIT**, wybierz 25, 50, 75 albo 100 zgodnie z liczbą sztuk na platformie, po czym ponownie naciśnij **PCS**. Próbkowanie jest zakończone.

3. Umieść liczone przedmioty na platformie. Wyświetlacz pokaże ich liczbę.

7. Blokada wyniku

Po ustabilizowaniu wyniku ważenia na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki.

8. Automatyczne wyłączanie

Aby oszczędzać baterie, waga wyłączy się automatycznie po około 90 sekundach bezczynności.

9. Komunikaty ostrzegawcze

LO: niskie napięcie. Wymień baterie.

o-Ld: przeciążenie. Natychmiast zdejmij przedmiot, aby chronić wagę.

10. Konserwacja i pielęgnacja

1. Chronić wagę przed skrajnym gorącem, zimnem i wilgocią. Przed użyciem pozwól jej osiągnąć normalną temperaturę pokojową.

2. Przechowuj wagę w czystym i suchym miejscu. W przeciwnym razie może pogorszyć się jej dokładność i niezawodność.

3. Obchodź się z wagą ostrożnie i delikatnie umieszczaj przedmioty na szalce. Pomimo wytrzymałej konstrukcji unikaj uderzeń, potrząsania i upuszczania, ponieważ mogą trwale uszkodzić mechanizm. Jest to przyrząd precyzyjny i wymaga szczególnej ostrożności.

11. Deklaracja zgodności

Urządzenie zostało przebadane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi i właściwymi wytycznymi CE, w tym dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia. Zostało wykonane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.

12. Utylizacja

Znaczenie symbolu przekreślonego kosza

- Chronić środowisko: nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych z odpadami domowymi.
- Niepotrzebny sprzęt elektryczny oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Prawidłowa utylizacja ogranicza możliwy negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
- Wspiera ona recykling i inne formy ponownego wykorzystania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
- Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w lokalnym urzędzie.

UWAGA: baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami komunalnymi!

- Wyjmij baterie z urządzenia.
- Zużyte baterie oddaj do właściwego punktu zbiórki lub sprzedawcy.
- Informacje o publicznych punktach zbiórki uzyskasz w urzędzie miasta lub gminy.

Na bateriach i akumulatorach zawierających substancje niebezpieczne mogą znajdować się następujące oznaczenia:

Pb - zawiera ołów **Cd** - zawiera kadm

Hg - zawiera rtęć **Li** - zawiera lit

13. Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

Tłumaczenie polskie przygotowano na podstawie instrukcji 257BB-V20220922 EN. Oznaczenia przycisków i komunikaty wyświetlacza pozostawiono w formie widocznej na urządzeniu.

