


ThermPro

Monitor wilgotności i temperatury
w pomieszczeniach
Instrukcja obsługi



TP-157



1. Temperatura
2. Wyświetlacz
3. Wilgotność
4. Poziom komfortu
5. Przycisk °F / °C

1. Wyświetlacz: Wyświetla aktualną wilgotność i temperaturę.
2. Przycisk °C/°F: Naciśnij raz, aby zmienić wyświetlaną temperaturę na °C lub °F

-2-

3. Komora baterii: Mieści jedną baterię 1 AAA do zasilania urządzenia.

4. 3 Ikony Poziom komfortu: 😐 😊 😐

Jeśli wilgotność jest niższa niż 30%: Suchy 😐

Jeśli wilgotność wynosi od 30% do 60%, a temperatura mieści się w zakresie 68°F-79°F

(20°C-26°C): Komfort 😊

Jeśli wilgotność wynosi powyżej 60%: Mokry 😐

Jeśli żaden z tych warunków nie jest spełniony: Nie Ikona

5. Całkowicie bezprzewodowa konstrukcja do montażu na stole i na magnesach

-3-

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż jedną baterię AAA, zachowując prawidłową polaryzację (+) i (-), jak wskazano.
2. Nie zanurzaj obudowy urządzenia w wodzie.
3. Monitor wilgotności i temperatury jest teraz gotowy do użycia.

Pielęgnacja miernika wilgotności/temperatury

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i tworzyw sztucznych.

-4-

- Wyjąć baterię, jeśli jest przechowywana dłużej niż cztery miesiące.

Specyfikacje

1. Zakres temperatur: -58°F ~ 158°F (-50°C ~ 70°C).
2. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
3. Wskaźnik komfortu: SUCHY, KOMFORT, WILGOTNY
4. Jednostka wyświetlania temperatury: do wyboru °C/°F
5. Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C/°F
6. Rozdzielczość wilgotności: 1%
7. Częstotliwość odświeżania: 10 sekund
8. Zasilanie: 1 X AAA 1,5V

-5-

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:
<https://itronicsmall.com/eu-declaration-ofconformity/>

Utylizacja




Znaczenie symbolu "śmietnika"

- Chrońmy środowisko: nie wyrzucamy sprzętu elektrycznego do domowych odpadów.
- Prosimy o zwrot urządzeń elektrycznych, które nie będą już używane do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.

-6-

- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwego usuwania odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje o miejscach utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.

-7-



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Władze miasta lub gminy mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

-8-

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
www.thermopro.pl
info@thermopro.pl

-10-