

TempSpike
By **ThermoPro**



**Prawdziwie Bezprzewodowy
Termometr do Mięsa Bluetooth
Skrócona Instrukcja Obsługi**

960-V20230202 EN ES

W zależności od systemu operacyjnego telefonu, zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

iOS





Android



1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu inteligentnego, bezprzewodowego termometru kuchennego z funkcją Bluetooth: TempSpike. Teraz będziesz mógł zdalnie monitorować wewnętrzną temperaturę żywności i temperaturę otoczenia oraz czas pozostały do zakończenia pieczenia za pomocą smartfona.

2. Funkcje



1. **Wzmacniacz:** Odbiera sygnał temperatury z sondy, wzmacnia go i przesyła do smartfona. Służy również jako źródło zasilania do ładowania sondy.

2. **Sonda:** Wkładana do mięsa, mierzy temperaturę wewnętrzną i temperaturę otoczenia, wodoodporność IP67.

3. **Wskaźnik naładowania baterii sondy:** Gdy miga szybko, oznacza to, że poziom naładowania baterii sondy jest niski i należy ją naładować. Gdy sonda jest ładowana, kontrolka miga powoli. Po całkowitym naładowaniu sondy wskaźnik zgaśnie.

4. **Wskaźnik naładowania baterii wzmacniacza:** Gdy miga szybko, oznacza to, że poziom naładowania baterii wzmacniacza jest niski i należy ją naładować. Podczas ładowania wzmacniacza lampka będzie migać powoli. Po całkowitym naładowaniu wzmacniacza lampka zgaśnie.

5. **Wskaźnik połączenia:** Jeśli sonda i wzmacniacz są połączone, wskaźnik będzie powoli migać na zielono. Jeśli sonda utraci połączenie ze wzmacniaczem, wskaźnik będzie powoli migać na czerwono. Gdy sonda zostanie umieszczona we wzmacniaczu w celu naładowania i przechowywania, wskaźnik będzie wyłączony.

6. **Nacięcie:** Kiedy sonda jest wkładana do mięsa w celu pomiaru jego temperatury wewnętrznej, sonda musi być włożona na tyle głęboko, aby mięso zakrywało to nacięcie.

7. Przycisk S: Pełni 3 funkcje:
Naciśnij raz, aby wyciszyć alarm wzmacniacza, gdy temperatura mięsa osiągnie temperaturę docelową;

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby sparować wzmacniacz i sondę;

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zresetować wzmacniacz.

8. Port ładowania USB (typ C)

9. Czujniki: Podwójne czujniki temperatury mogą jednocześnie monitorować wewnętrzną temperaturę mięsa do 100°C (212°F) i temperaturę otoczenia do 300°C (572°F).

10. Magnes: Dwa wbudowane silne magnesy umożliwiają przymocowanie wzmacniacza do grilla, piekarnika, wędzarni lub innej metalowej powierzchni.

3. Komponenty

1 x Sonda

1 x Wzmacniacz

1 x Kabel USB do ładowania

1 x Instrukcja obsługi

4. Użytkowanie

Wykonaj poniższe proste kroki, aby skonfigurować TempSpike i przyrządzać potrawy jak profesjonalista!

Krok 1: Pobierz i zainstaluj aplikację "TempSpike".

Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj "TempSpike" w Apple Store dla urządzeń z systemem iOS lub w Google Play Store dla urządzeń z systemem Android. Pobierz aplikację i zainstaluj ją na swoim smartfonie.

Krok 2: Włącz Bluetooth na smartfonie w sekcji Ustawienia. Jeśli smartfon ma już włączoną funkcję Bluetooth, można pominąć ten krok.

Krok 3: Pełne naładowanie wzmacniacza i sondy
Podłącz dostarczony kabel ładujący USB do dowolnej ładowarki USB w celu naładowania wzmacniacza. Wskaźnik naładowania akumulatora wzmacniacza wyłączy się, gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane.
Umieść sondę we wzmacniaczu, aby ją naładować. Wskaźnik baterii sondy zgaśnie po jej całkowitym naładowaniu.

Krok 4: Sparowanie sondy z wzmacniaczem
Wzmacniacz i sonda są wstępnie sparowane przez Bluetooth w naszym zakładzie produkcyjnym. Po wyjęciu sondy ze wzmacniacza wskaźnik połączenia zacznie powoli migać na zielono, co oznacza, że wzmacniacz i sonda są sparowane.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz je ponownie sparować lub masz nową sondę lub wzmacniacz do sparowania, wykonaj poniższe czynności:

1) Wyjmij sondę ze wzmacniacza;

2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk **S**, aż wskaźnik połączenia zacznie szybko migać na zielono;

3) Poczekaj kilka sekund, aż wskaźnik połączenia zacznie powoli migać na zielono. Gdy to nastąpi, oznacza to, że sonda i wzmacniacz zostały pomyślnie sparowane. Po sparowaniu nie trzeba ich ponownie parować do przyszłych zastosowań.

Krok 5: Sparuj wzmacniacz z urządzeniem smartfonem

1) Wyjmij sondę z urządzenia wzmacniacza;

2) Uruchom aplikację TempSpike i naciśnij przycisk **Dodaj urządzenie**. Pojawi się lista urządzeń TempSpike, z której należy wybrać TempSpike. Aplikacja przejdzie do strony z listą urządzeń, która pokazuje temperaturę mierzoną przez sondę w czasie rzeczywistym. Teraz TempSpike jest gotowy do użycia. Nie trzeba ich ponownie parować do przyszłych zastosowań.

Krok 6: Rozpoczęcie pieczenia

1) Włóż sondę do mięsa na tyle głęboko, aby nacięcie na sondzie było całkowicie zakryte przez mięso;

2) Ustaw żądaną temperaturę mięsa lub wybierz rodzaj mięsa i stopień wypieczenia w aplikacji TempSpike i/lub ustaw najwyższą/najniższą preferowaną temperaturę otoczenia;

3) Gdy temperatura docelowa osiągnie temperaturę docelową, aplikacja i wzmacniacz włączą alarm dźwiękowy.



Uwaga

1. W sondzie znajduje się zaawansowana i delikatna elektronika. Aby uniknąć bardzo wysokiej temperatury, która mogłaby uszkodzić elektronikę, należy zawsze wkładać sondę na tyle głęboko w mięso, aby nacięcie na sondzie było całkowicie zakryte przez mięso.

2. **NIE** używaj TempSpike w kuchence mikrofalowej.

3. Zasięg połączenia między sondą a wzmacniaczem zazwyczaj może wynosić nawet 50 metrów (160 stóp) na otwartej przestrzeni, ale może zostać drastycznie zmniejszony do zaledwie 3 metrów (10 stóp), gdy sonda zostanie włożona do mięsa, a następnie metalowe urządzenie do pieczenia zostanie zamknięte. W związku z tym zdecydowanie zalecamy umieszczenie wzmacniacza jak najbliżej sondy, gdy jest ona włożona do mięsa, na przykład bezpośrednio na zewnątrz urządzenia do pieczenia i zawsze zwracaj uwagę, czy wskaźnik połączenia miga na czerwono, co wskazuje na utratę połączenia między sondą a wzmacniaczem. W takim przypadku należy przesunąć wzmacniacz bliżej sondy, aż wskaźnik połączenia ponownie zacznie migać na zielono.

4. Po zakończeniu pieczenia należy zawsze wyjmować sondę z mięsa w rękawiczkach.

5. Użyj ręcznika kuchennego lub szmatki, aby wytrzeć i wyczyścić sondę po każdym użyciu. Przepłucz sondę, gdy osiągnie normalną temperaturę, NIE płucz sondy, gdy temperatura jest nadal wysoka, może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

6. Po wyczyszczeniu sondy należy zawsze umieścić ją we wzmacniaczu w celu naładowania i przechowywania.

*** OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW ROZRUSZNIKÓW SERCA**

Należy pamiętać, że magnes zainstalowany wewnątrz urządzenia może mieć wpływ na działanie rozrusznika serca. W przypadku posiadania rozrusznika serca zalecamy, aby zawsze znajdować się w odległości do 1 stopy lub 0,3 metra od urządzenia.

5. Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- 2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę

odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

6. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania i obowiązujące przepisy dyrektywy 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych oraz dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/complies>

7. Utylizacja urządzenia elektronicznego



Tego urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Urządzenie należy zutylizować w zatwierdzonym zakładzie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

8. Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.
Długa 29
55-040 Królikowice
info@thermopro.pl